


NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz Professional lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt. Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met clamps. Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging. Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat tenminste 1 meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.

 Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.

 Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

 **KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS.** Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de effecten die dit toestel creëert.

Dit apparaat is CE goedgekeurd; er mogen geen veranderingen/modificaties worden doorgevoerd; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.

Technical specification

LED : 36 x White, 48 x Red, 72 x Green and 72 x Blue
Control signal : DMX signal
DMX Channel : 7
Function : DMX, Master-Slave, Auto, Sound mode
Voltage : AC110-240V 50/60Hz
Fuse : 3A
Power : 25Watt
Dimension : 890 x 120 x 350mm
Weight : 4,8Kg


Installation

The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.

The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

How to control the unit



○ ○ ○ ○
MENU UP DOWN ENTER

Three ways to operation:

- A. Master/Slave operation
- B. Easy sound active and Auto mode
- C. Universal DMX controller

The unit can be linked together in daisy chain as many as you need in master/slave mode to perform the great built-in pre-programmed lighting shows triggered by music.

In Master/Slave mode refer to the DMX settings below:

Master unit : when working at **Auto-run** or **Sound Control** mode operation

Slave units : DMX start address **MUST** be set to d001.

DMX Operation

7 Channel modes

DMX Channel	Value	Feature
CH1~ CH4	0~10	All color off
	11~15	All White
	16~20	All Red
	21~25	All Green
	26~30	All Blue
	31~35	Group 1 of White
	36~40	Group 2 of White
	41~45	Group 3 of White
	46~50	Group 1 of Red
	51~55	Group 2 of Red
	56~60	Group 3 of Red
	61~65	Group 1 of Green
	66~70	Group 2 of Green
	71~75	Group 3 of Green
	76~80	Group 1 of Blue
	81~85	Group 2 of Blue
	86~90	Group 3 of Blue
	91~95	Group 1 of Red & all White
	96~100	Group 2 of Red & all White
	101~105	Group 3 of Red & all White
	106~110	Group 1 of Green & all Blue
	111~115	Group 2 of Green & all Blue
	116~120	Group 3 of Green & all Blue
	121~125	Group 1 of White & all Green
	126~130	Group 2 of White & all Green
131~135	Group 3 of White & all Green	
136~140	Group 1 of Blue & all Red	
141~145	Group 2 of Blue & all Red	
146~150	Group 3 of Blue & all Red	
151~155	Group 1 of white & Group 1 of Red	
156~160	Group 2 of white & Group 2 of Red	
161~165	Group 3 of white & Group 3 of Red	
166~170	Group 1 of Green & Group 1 of Blue	
171~175	Group 2 of Green & Group 2 of Blue	
176~180	Group 3 of Green & Group 3 of Blue	
181~185	Group 1 of White & Group 1 of Green	
186~190	Group 2 of White & Group 2 of Green	
191~195	Group 3 of White & Group 3 of Green	
196~200	Group 1 of Red & Group 3 of Blue	
201~205	Group 2 of Red & Group 2 of Blue	
206~210	Group 3 of Red & Group 1 of Blue	
211~215	Group 1 of White & Group 3 of Green	
216~220	Group 2 of White & Group 2 of Green	
221~225	Group 3 of White & Group 1 of Green	
226~230	Group 1 for Red, Green, Blue and White	
231~235	Group 2 for Red, Green, Blue and White	
236~240	Group 3 for Red, Green, Blue and White	
241~245	All White & all Red	
246~250	All White & all Red & all Green	
251~255	All color On	
CH5	11~255	LED Strobe (From slow to fast)
CH6	11~140	Auto program 1 by DMX
	141~150	Auto program 2 by DMX
	151~160	Auto program 3 by DMX
	161~170	Auto program 4 by DMX
	171~180	Auto program 5 by DMX
	181~190	Auto program 6 by DMX
	191~200	Auto program 7 by DMX
201~255	Sound mode by DMX	
CH7	0~255	Auto DMX/ Sound DMX Speed (Slow-Fast)

Technical specification

LED : 36 x White, 48 x Red, 72 x Green and 72 x Blue
Control signal : DMX signal
DMX Channel : 7
Function : DMX, Master-Slave, Auto, Sound mode
Voltage : AC110-240V 50/60Hz
Fuse : 3A
Power : 25Watt
Dimension : 890 x 120 x 350mm
Weight : 4,8Kg

Installation

The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.

The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

How to control the unit



MENU UP DOWN ENTER

Three ways to operation:

- A. Master/Slave operation
- B. Easy sound active and Auto mode
- C. Universal DMX controller

The unit can be linked together in daisy chain as many as you need in master/slave mode to perform the great built-in pre-programmed lighting shows triggered by music.

In Master/Slave mode refer to the DMX settings below:

Master unit : when working at **Auto-run** or **Sound Control** mode operation

Slave units : DMX start address **MUST** be set to d001.