

Yamaha mengpaneel



2 knoppen voor volume regelaar

On moet aan staan

Microfoon volume regelaar

On moet aan staan



XLR output

Rca -jackplug rood-wit hier in  
De andere kant in telefoon  
dvd laptop etc

Stroomkabel

Aansluiting XLR kabels Links en  
Rechts output.

De andere kant XL kabels 1 x naar  
speaker rechts line in en de andere  
naar speaker links line in



Microfoon ingang de  
andere kant in de  
microfoon of ontvanger